



DOSATRON[®]

An Ingersoll Rand Business

Llenado de Refrigerante Móvil - 25 Gal

Kit Rápida-Instalación

Instrucciones de Ensamble

Parte #: HSPK25COOLKIT



(Se ajusta al Dosatron 14 GPM, no incluido)

El contenido se muestra ensamblado (Unidad Dosatron vendida por separado)

2 - Codos Hembra/Hembra 3/4"	1 - Abrazadera de Acero Inoxidable 3/4"
2 - Conectores 2"	1 - Lengüeta de Manguera 3/4"
1 - Conector de 3"	1 - Manguera de 10'
2 - Uniones 3/4"	2 - Adaptadores para la Manguera
1 - Limitador de Flujo 3/4" Acero Inoxidable	1 - Llave Dispensadora
2 - Reductor de 1" a 3/4"	1 - Cinta sellante
2 - Codos Macho/Hembra 3/4"	1 - Correa de Velcro

LADO DE SALIDA

LADO DE ENTRADA



Para ayuda llame al 1-800-523-8499



Antes de comenzar, asegúrese de usar la protección adecuada tales como guantes, gafas, y delantal. Herramientas necesarias:

Destornillador de cabeza plana	Destornillador Phillips
Llave Inglesa	Lubricante de grado alimenticio

LADO DE ENTRADA

PASO 1



Comience envolviendo cinta sellante en todas las partes con rosca. Envuelva en la dirección de las manecillas del reloj, esto evita que la cinta se desenvuelva cuando se ensamblen las partes.

PASO 2



Para ensamblar el lado de entrada, inserte un **reductor de 1" a 3/4"** en cada lado del **limitador de flujo**.

PASO 3



Atornille un **conector de 2"** al **reductor** en el lado de entrada del **limitador de flujo** y apriete con la mano.

Nota: la flecha en el limitador de flujo apunta en la dirección del flujo.

PASO 4



Atornille el **codo hembra/hembra 3/4"** al **conector de 2"**. Apriételo con la mano.

PASO 5



Coloque el otro **conector de 2"** al otro lado del **codo**.

Para ayuda llame al 1-800-523-8499

PASO 6



Atornille una de las **uniones** al **conector**.

PASO 7



Sujete el **conector de 3"** a la **unión**.

PASO 8



Conecte el otro **codo hembra/hembra 3/4"** al **conector de 3"**.

Ya completó el ensamble del lado de entrada.

LADO DE SALIDA

PASO 9



Sostenga la otra **unión** y conéctele un **codo macho/hembra**.

PASO 10



Atornille el otro **codo macho/hembra** al codo ya conectado a la **unión**. Gírelo 90° como se muestra en la imagen.

PASO 11



Sujete la **lengüeta de manguera 3/4"** y atorníllela al **codo**.

Ya completó el ensamble del lado de salida.

Para ayuda llame al 1-800-523-8499

INSTALE LA ENTRADA Y LA SALIDA

PASO 12



Antes de instalar las partes ensambladas, aplique **cinta aislante** en las roscas de entrada y salida del Dosatron.

PASO 13



Conecte el **ensamble de entrada** atornillando el **limitador de flujo** a la entrada del Dosatron. Note la dirección de la flecha tanto en el limitador de flujo como en la unidad. Apriete solo con la mano.

PASO 14



Ahora conecte el **ensamble de la salida**, atornillando la **unión** en la salida del Dosatron. Note la dirección de la flecha. Apriete solo con la mano.

Ya completo la instalación de los dos ensambles.

INSTALACIÓN DEL SOPORTE AL CARRO



NOTA: Tanto el soporte como las herramientas, son incluidos con el carro de 25 galones (Parte #: HS25), pero no conforman parte del HSPK25COOLKIT.

PASO 15



El Kit incluye:

- 6 Tornillos de acero inoxidable - 1/4", 20 x 1 3/4"
- 6 Tuercas de seguridad - 1/4", 20 NE Nyl. Ins.
- 6 Arandelas planas - 1/4" x 5/8" OD
- 1 Soporte de acero inoxidable para montar la unidad Dosatron.

PASO 16



Alinee los 6 agujeros en el soporte de acero, con los orificios perforados en la manija del carro.

Inserte los tornillos incluidos.

Nota: Uno de los agujeros en el soporte es más grande que los otros 5. No coloque un tornillo en este agujero todavía.

PASO 17



Inserte el sexto tornillo por la abrazadera para la manguera incluida en el kit y el soporte de acero inoxidable, utilizando el último agujero que dejamos sin tornillo.

Instale la arandela y la tuerca de seguridad al otro lado del tornillo para asegurarlo.

No lo apriete más de la cuenta.

Para ayuda llame al 1-800-523-8499

INSTALL HOOK-UP KIT TO CART

PASO 18



Sujete el **soporte Dosatron** al carro, utilizando los tornillos incluidos en el carro.

Apriete los tornillos con un destornillador Phillips y la llave inglesa.

PASO 19



Enhebre la **correa** por las ranuras en el soporte.

PASO 20



Instale la unidad y ensamble en el carro, con la entrada al lado derecho. La flecha en el Dosatron debe apuntar hacia la izquierda.

Nota: tal vez deba ajustar un poco los ensambles para alinearlos con las abrazaderas incluidas en el carro.

PASO 21



Envuelva **cinta aislante** en las roscas del **adaptador de acero inoxidable para la manguera**, incluido con el carro.

PASO 22



Instale las partes del **adaptador de acero inoxidable para la manguera**, colocando una arandela en la parte interna de la abrazadera del carro y la otra en la parte externa. Atornille el adaptador para la manguera al codo y apriete con la llave inglesa.

PASO 23



Para conectar la **manguera** a la lengüeta, coloque la **abrazadera** sobre la **manguera**. Abra un poco el soporte en el carro e inserte la manguera a la lengüeta. Apriete la abrazadera de la manguera con un destornillador de cabeza plana y apriete el soporte con el destornillador Phillips.

Para ayuda llame al 1-800-523-8499

PASO 24



Coloque la otra **abrazadera** sobre la otra punta de la **manguera** y sujete la manguera a la **llave dispensadora**.

Apriete la abrazadera con el destornillador de cabeza plana.

PASO 25



Para instalar la manguera de succión al Dosatron, coloque el filtro en la manguera e introdúzcalo por la parte superior del tanque del carro. Inserte la manguera por el agujero en la parte superior del carro y pásela por la abrazadera. Ahora sujete la manguera a la lengüeta del Dosatron y apriete la abrazadera con un destornillador de cabeza plana.



LIT-EN-HSPK25COOLKIT



DOSATRON[®]

An Ingersoll Rand Business